

Kurzanleitung AMiX SNA50 (nur für geübte Benutzer !)

Bitte vorab folgendes überprüfen:

Vorab-Einstellungen Geräte-Vorderseite:

1. "Regulation-Filer": A-Gewichtung, Schalter auf A
2. "Regulation": Sensor-Mode, Schalter auf Sensor (Mikrofon)
3. "Record level filter": Schalter auf A

Generell:

4. sind alle Anschlüsse korrekt ausgeführt
5. sind alle relevanten Lautsprecherkreise über den Limiter angeschlossen ?
6. der Deckel auf der Rückseite muss geschlossen sein ! (Test Prozedur funktioniert sonst nicht richtig !)

SNA50 Limiter einstellen:	Page	Keypad
1. "Time setting": Zeit überprüfen	3	1-3;5,6
2. Leq Limite einstellen: es gibt 4 Werte einzustellen (Leq day & night 1 & 2)	2	1-4
3. Offset einstellen: Public level = Publikums-Pegel an exponiertester Stelle, Sensor level = Schallpegel an der Position des Messmikrofons	2	6,7
4. "Regulation level optimization": [page4], [7], Display zeigt: "Amps Max and then enter"; [Enter] drücken, Lautstärkeregl. (Mischpult, Verstärker) voll aufdrehen resp. auf die maximal gewünschte Lautstärke, Pink Noise einspeisen und Bestätigung für erfolgreichen Regelvorgang abwarten !	4	7
5. Attack & Release einstellen: für Musik mit geringer Dynamik gilt: kurzer Attack und Release länger als Attack ! für Musik mit hoher Dynamik gilt: langer Attack (~4s) und kurzer Release (~2-3s)	1	1,2
6. Anlage testen !		

Tipps:

- mit der runden Taste, oben rechts auf der Frontseite, kann getestet werden ob alle Lautsprecher über den Limiter angesteuert werden !
- Factory password: 1052

Wichtig: es sind in jedem Fall die lokalen Bestimmungen und Weisungen der Behörden zu befolgen. Bitte konsultieren Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung des SNA50 !

SETTING MODE MENU

